

«TOUCH FREE» DESINFEKTIONSMITTEL-SPENDER INFORMATION



Liebe Mobiliar

Sie haben einen «Touch Free» Desinfektionsmittel-Spender von Ernst Hausammann & Co. AG, einem Schweizer KMU mit Sitz in Zürich und Domdidier erhalten. Um die Langlebigkeit zu sichern und Störungsmeldungen zu minimieren beachten Sie bitte diese Information. Sollten trotzdem Störungen auftreten, sind wir für Sie da.

Einsatzbereitschaft Dispenser (Art.-Nr. B-6000337.01)

Alle «Touch Free» Desinfektionsmittel-Spender wurden geprüft und sind, mit einer vollen 1000ml Desinfektionsmittel-Kartusche befüllt, sofort einsatzbereit.

Halten Sie Ihre Hand für circa 3 Sekunden, in 3 cm Abstand unter den Dispenser und das Desinfektionsmittel-Gel wird portioniert ausgegeben.

Stellen Sie den Dispenser in einem Bereich ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Der Infrarotsensor reagiert bei entsprechendem Lichteinfall nicht oder verzögert.

Sollten Störungen auftreten, kontaktieren Sie die Service-Line: 0800 815 844 von HAUSAMMANN und teilen Sie die Art.-Nr. B-6000337.02 mit. Sie finden diese auch auf der Geräteetikette im Gehäuseinnern.

Nachfüllbare Desinfektionsmittel-Kartuschen (Art.-Nr. B-6000337.04)

Beachten Sie, dass die mitgelieferten, leeren Nachfüllkartusche mit den Warnhinweisen und den Desinfektionsmittel-Inhaltsangaben des Herstellers beschriftet werden muss. Unsere Dispenser sind auf die Ausgaben von Desinfektionsmittel-Gel eingestellt. Es kann sein, dass Sie die Ausgabemenge in der Sensoreinheit neu einstellen müssen, wenn Sie ein anderes Mittel einfüllen. Bei unsachgemässer Handhabung sowie für schädliche Mittel übernimmt HAUSAMMANN für Personen und Gerät keine Haftung. Die Serviceleistungen und Garantie entfallen.

Sie haben die Möglichkeit befüllte Kartuschen (Art.-Nr. B-6000337.04) über die Service-Line oder den Webshop www.hausammann.ch zu bestellen.

Kartuschenwechsel

Öffnen Sie mit dem beigelegten blauen Schlüssel den Dispenser auf der Oberseite. Die Klappe öffnet sich. Entnehmen Sie die Kartusche und setzen sie eine Neue ein. Drücken Sie die Klappe nach oben. Fertig.

Garantie und Services

Bei Störungen werden Ihre Geräte durch HAUSAMMANN repariert oder ersetzt. Informationen zu den Garantie- und Lieferbestimmungen finden Sie auf der Website www.hausammann.ch

Sonder-Nettopreis bei Neu- und Nachbestellungen für *die Mobiliar*

Wir haben für *die Mobiliar* Sonder-Nettopreise im Webshop von HAUSAMMANN hinterlegt. Über den QR-Code (auf jeder Artikel-Etikette) oder über die Eingabe der Art.-Nr. im Webshop erhält *die Mobiliar* automatisch Sonder-Nettopreise. Bei fast allen Artikel erhalten Sie zudem 10% Ermässigung bei Ein-/Angabe der wtc Services-Nummer L-90021. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen. Wir sind für Sie da.

Bleiben Sie gesund.



**Bei Störungen und Nachbestellungen:
Service-Line 0800 815 844
www.hausammann.com
Artikelnummer Angeben**

**Beratung und Kundensupport:
wtc Consulting GmbH, wtc Services
044 550 01 01 / www.wtc-consulting.ch
E-Mail: info@wtc-consulting.ch**

«TOUCH FREE» DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT

INFORMATIONS



Chère Mobilière

Vous disposez d'un distributeur de désinfectant »touch free" de la société Ernst Hausammann & Co. AG, une PME suisse dont le siège est à Zurich et à Domdidier. Afin de garantir la longévité et de minimiser les messages d'erreur, veuillez prendre note de ces informations. Si des dysfonctionnements devaient néanmoins se produire, nous sommes à votre disposition.

Distributeur prêt à l'emploi (article n° B-6000337.01)

Tous les distributeurs de désinfectant »touch free" ont été testés et sont prêts à être utilisés immédiatement lorsqu'ils sont remplis d'une cartouche de désinfectant de 1000 ml.

Tenez votre main sous le distributeur pendant environ 3 secondes, à une distance de 3cm, et le gel désinfectant est distribué par portions.

Placez le distributeur dans un endroit sans lumière directe du soleil. Sinon, le capteur infrarouge pourrait ne pas réagir ou réagir avec un certain retard.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter la ligne de service HAUSAMMANN : 0800 815 844. Vous trouverez également ce numéro sur l'étiquette de l'appareil.

Cartouches désinfectantes rechargeables (article n° B-6000337.04)

Veuillez noter que la cartouche de recharge vide fournie doit être étiquetée avec les avertissements du fabricant et les spécifications du contenu en désinfectant. Nos distributeurs sont réglés pour distribuer du gel désinfectant. Il peut être nécessaire de réajuster la quantité de distribution dans l'unité de détection si vous remplissez un autre agent. HAUSAMMANN n'assume aucune responsabilité pour les personnes ou le matériel en cas de manipulation incorrecte ou pour les agents nocifs. Le service et la garantie ne sont pas applicables.

Vous avez la possibilité de commander des cartouches remplies via la ligne de service ou la boutique en ligne www.hausammann.ch (article n° B-6000337.04).

Changer les cartouches

Utilisez la clé bleue fournie pour ouvrir le distributeur sur la face supérieure. Le rabat s'ouvre. Retirez la cartouche et insérez-en une nouvelle. Poussez le rabat vers le haut. C'est tout.

Garantie et service

En cas de dysfonctionnement, vos appareils seront réparés ou remplacés par HAUSAMMANN. Des informations sur la garantie et les conditions de livraison sont disponibles sur le site www.hausammann.ch

Prix net spécial pour les nouvelles et les commandes répétées de la Mobilière

Nous avons déposé des prix nets spéciaux pour la Mobilière dans la boutique en ligne de HAUSAMMANN. Grâce au code QR (sur l'étiquette de chaque article) ou en indiquant le numéro de l'article dans la boutique en ligne, la Mobilière bénéficie automatiquement de prix nets spéciaux. Pour presque tous les articles, vous bénéficierez également d'une réduction de 10 % si vous saisissez le numéro de wtc Services L-90021. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'aide. Nous sommes à votre disposition.

Restez en bonne santé.



En cas de problèmes ou pour les commandes :
Ligne de service 0800 815 844
www.hausammann.com
Indiquez le numéro d'article

Conseil et Support client:
wtc Consulting GmbH, wtc Services
044 550 01 01 / www.wtc-consulting.ch
E-Mail: info@wtc-consulting.ch